

このたびは、III 調理器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~5) を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 保証書付き

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください(P.22ご参照)

# **Panasonic**

# 取扱説明書

IH 調理器 (家庭用)

品番 KZ-PG32

もくじ

確認とご注意

安全上のご注意

使用上のお願い 5

各部の名前

使い方

加熱

味しみこみ 揚げ物

IH 調理のポイント

火力調節の目安/温度調節の目安

メニュー例

団らんレシピ 蒸し物レシピ 14

16

12

2

6

10

長くご愛用いただくために・

お手入れ

故障かな?/

18

こんな表示が出たら・・・

保証とアフターサービス

20

仕様/別売品

\_\_\_

ZY02-C00 S0812K0

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



荷女/── 「死亡や重傷を負うおそ **一一** れがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容しです。



してはいけない内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感雷など を防ぐために・・・


## トッププレート(ガラス製)には



●鍋以外の物を載せない

- カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると爆発の原因)
- ●レトルトパック、アルミ箔鍋・内側にアルミ箔 を貼った紙パック、アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- 金属製スプーン・鍋のふたなど (加熱によるやけどの原因)
- 市販の汚れ防止カバー\*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が 上がりすぎて、発火の原因)
- ●衝撃(物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

\*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの



## 揚げ物をするときは



、●そばを離れない

¥●800g(0.9L)未満の油で 調理しない



●「揚げ物」コースで調理する

●必ず別売の天ぷら鍋を使う (P.22)




- ●鍋底が反ったり変形して いない鍋を使う
- ●鍋は中央に置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

## いため物・焼き物をするときは



、●そばを離れない



(少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発火の原因)

※鍋底が薄いもの・反っているものは 赤熱することがあります。

## 液体を加熱するときは



▲●加熱する前にかき混ぜる

だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの 汁物や煮物など

(水や調理物を加熱していると、突然噴き 出したり鍋が飛び跳ねることがあり、 やけど:けが・トッププレート破損の原因)

## プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)



- ●定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ●プラグのほこりなどは定期的に取る →プラグを抜き、乾いた布でふく。



- ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは 使わない
- ●コード・プラグを傷めない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物 を載せる、束ねるなど


- ●器具用プラグ先端にピンやごみを付着 させない
- ●乳幼児に器具用プラグをなめさせない
- ●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

# 次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ●取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ●本体を水につけたり、 水をかけたりしない
- ●吸・排気口やすき間に ピンや針金など金属製の物 を入れない



- ●分解・修理・改造をしない
  - ➡修理は販売店にご相談 ください。

## 異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 (発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常·故障例>
- 焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにヒビ割れができた
- →すぐに、販売店へ点検·修理を依頼してください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

# **介注意**



やけど、けが 発火、感電などを 防ぐために

## 鍋を使うときは



ふたを取るときは、蒸気に 触れない

(やけどの原因)



●鍋の取っ手・ふたつまみがぐらぐら するときは、締め直して使う (外れるとやけどの原因)



#### 揚げ物をするときは

(発火・やけどに注意!)



●油煙が多く出たら、すぐに 電源プラグを抜く

(加熱を続けると、発火の原因)

- ●油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
  - →油の飛び散りを少なくするには (P.13)



●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

●顔を近づけない (やけどの原因)

# 使用中・使用後しばらくは



- ●高温部に触れない
- 鍋・トッププレートなど

(やけどの原因)

→プラグを抜き、各部が冷えて からお手入れする。

## 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



●念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作がペースメーカー に影響を与える原因)

## プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート・漏電による発火、感電、やけどの原因)



●専用の電源コード以外を 使ったり電源コードを 他の機器に転用しない



●抜くときは、 コードを持たずに 必ずプラグを持って 引き抜く



●使用時以外は コンセントから 抜く

# 次の点もご注意ください



●水のかかる所や火気の近くで 使わない

(感電・漏電の原因)

- ●鍋が滑り落ちるようなことはしない (けが・やけどの原因)
  - ●不安定な所で使わない
  - ●鍋がずれた状態で使わない
  - ●鍋を載せたまま本体を 持ち運ばない
- ●鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ●空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ●調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)


#### 使用中は IH 調理器から磁力線が出ます

使用上のお願い

- ●IHクッキングヒーターの上で使わない (IHクッキングヒーターが故障する原因)
- トッププレートの上で電磁誘導加熱の 調理機器を使わない
- ●IH ジャー炊飯器など (本製品が故障する原因)
- ●磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなる原因)
- ●IC カード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)

#### 周囲の可燃物からの距離

- ●図の距離を離す (可燃物が木製の壁・家具などの場合)
- ●片側 (左右どちらか) は開放する。
- 熱に弱い物の上で使わない。 じゅうたん ビニール製テーブルクロスなど (敷物が焦げたり、火災の原因)




〔消防法 基準適合〕

●吸気口・排気口をふさがない (本体内部の温度が上がる原因)


※テーブルなどの上に長期間置いたままに すると、表面に脚ゴムの跡が残ることが あります。

# 各部の名前



#### 操作部

※表面に保護用フィルムの付いているものは、はがしてお使いください。



#### ■異常ではありません

#### 使いはじめは

●排気口などから、においがすることがあります。

#### 使用中は

- ●「ピチッ」という音がすることがありますが、鍋の熱膨張によるものです。
- ●鍋の種類によって、「キーン|「ジー|「ブーン」など共振する音がします。鍋の位置をずらすと 止まることがあります。
- ●本体内部からファンの運転音などがします。ファンの運転音は、火力に応じて3段階に分けて います。(火力を下げると、音が小さくなります)
- ●排気口から熱気が出て、卓上が熱くなります。


#### ふた(ガラス製)

※使用中「ピチッ」「パキッ」という音がする ことがありますが、異常ではありません。




※ご使用にともない、裏面・鍋底が 変色することがあります。

#### ふたつまみの取り付け方



- ↑ねじを回して、ふたつまみ から外す。
- ②ふたの裏面からねじをはめ て指で支え、ふたつまみを 回して取り付ける。

#### 取っ手が緩くなってきた場合



裏面のねじを締め直す。

#### 調理面のフッ素樹脂を傷めないために

- ●ていねいに取り扱う(落としたり、金属などの固い物に当てて傷を付けない)
- ●金属製のおたまや、へら・ナイフ・フォークなど角や先端の尖ったものは使わない ※木製・樹脂製を使う
- ●強くこすらない
- ●調理物を入れたままにしない
- ●熱いうちに水につけて急冷しない

#### 鍋を傷めないために

- ●ガスコンロなど、他の熱源で使わない
- ●揚げ物、焼き物、いため物をしない
- ●空焼きをしない

#### ■鍋は当社製の 100V・200V IH クッキングヒーターで使えます

- 200V IH クッキングヒーターの場合、水を沸騰させ続けると、一時的に火力が弱くなることがあります。
- →しばらくすると、火力が上がります。
- ●ラジエントヒーターや他社製の旧では使わない。

# 「1000W セーブ」について

「1000Wセーブ」に設定しておくと、最大消費電力を 約1.400Wから約1.000Wに抑えます。

コンセントの電気容量に 余裕がない場合など、 ブレーカーが落ちやすい ときに便利です



■設定のしかた



プラグを接続した状態で、


**◇↓▶ を約1秒間同時に押す。**( セーブ が点灯する)


- ●解除するときは
  - →設定時と同じ操作をする。(セーブが消える)
- ●設定/解除は、次のタイミングでもできます。
- □ コース選択の途中
- スタート後(約30秒まで)
- ●設定/解除は、プラグを抜いても記憶されています。
- ●「1000Wヤーブ」中は、火力感が弱くなったり予熱時間が長くなったりします。

# 使える鍋は?

# 確認のしかた

# お手持ちの鍋を確認するとき







●確認したら、すぐに

で切る

# 火力表示が点滅



●約1分後に表示が消え 通電が止まる。

# 新しく購入するとき

# 揚げ物をするとき



マークを確認

SIH SCH-IH



必ず 別売の天ぷら鍋 を使う

●財団法人「製品安全協会」が認定した IH 対応の商品を選ぶ。

●価格・品番は P.22 をご覧ください。

# 見分け方のポイント



材



# 使えます!



- ●ステンレス(特に多層鍋)は、鍋によって火力が 弱くなったり、加熱できないものがあります。
- ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。 (溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)





# 使えません!



アルミ・銅 多層鍋

(底は磁石の付かない非磁性 ステンレスで、間にアルミや 銅を挟んだもの)



耐熱ガラス



十級

●市販の土鍋は、「IH用 |と表示されていても 使わない。(故障したり、火力が弱くなり、 うまく調理できないものがあります)





平らで、トップ







脚がある



反りがある

- ●反りの目安として、約3mm以上のものは 使わない。
  - ●揚げ物調理:約1mm以上
  - ●味しみこみ:約2mm以上

(安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります)





12~26cm





12cm 未満

■異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります。

●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

# 加熱/味しみこみ/揚げ物

## 進備

加熱調理

鍋を本体中央に置く

揚げ物調理

必ず別売の天ぷら鍋に 800g(約0.9L)の油を 入れ中央に置く







経過時間を知りたいときに 便利です(1時間まで)

# カウントタイマーの使い方

- ●鍋のふたを閉めて、何分たったか知りたい
- ●揚げすぎないように揚げ時間を計りたいとき・・・など
- ② **を押す**(② が点灯)
  - (1秒単位)
  - 10分~1時間 | | D ..... (1分単位)
- 2 カウント中に押すと止まる
- 3 もう一度押すと消える (温度表示に戻る)
  - ●カウントタイマー使用中は、揚げ物温度は 表示されません。

温度を表示するには □□ を押す。 (約3秒間表示されます)

## 操作

## 加熱

- 点灯 でスタートする




で火力を調節する ●火力調節の目安: P.12 (長押しすると、保温になります)

## ■切タイマーを使うとき

# 時間分

- ・1 時間刻み ・20分まで: 1 分刻み ・20分以降:5分刻み
- ·9時間55分まで設定できます
- ・押し続けると早送りできます



- ●取り消すとき
- 時間 分 を押して 3:00 に合わせる (-:-- に変わります)
- 調理が終わったら

|<sup>スタート</sup> | を押し、プラグを抜く

# 味しみこみ

■味しみこみコースは

煮くずれせずに味をしみこませます。 (素材はやわらかくなりません)

- ■味しみこみコースの準備
- ❷ 調味液を調理物が浸るまで入れて、ふたをする
- 3 味をしみこみやすくするために、「加熱」コース で一度沸騰させる

#### お願い

- ●カレーなど粘度の高いものには使わない。
- ●調理物+調味液の重さは700g~4,000gにする。
- ●鍋底の反りが2mm以上あるものは使わない。

# □-ス で「味しみこみ」を選ぶ

(1回押す)



で時間を合わせる



-点灯 でスタートする ピピピー

時間がたつと自動で切れる


プラグを抜く


## 揚げ物

⊒−スで「揚げ物」を選ぶ


(2回押す)











予熱ができたら揚げる



4 調理が終わったら

を押し、プラグを抜く

# IH 調理のポイント

# 火力調節の目安

鍋の種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。 様子を見て火力を調節してください。

13.5	.,,							)
一般的に 使われる火力	とろ火	弱	火		中	<u> </u>	強火	
IHに表示 している火力	保温	1	2	3	4	5	6	
消費電力(約)	75W	150W	260W	450W	700W	900W	1,400W	
鍋物				₫ ਹੈ	き焼き・寄t	 	沸	騰
蒸し物			茶わん蒸し				$\longleftrightarrow$	
煮物		黒豆・おで	ごん・カレー	・シチュー			$\longleftrightarrow$	
焼き物				ホットケーキ	i - · お好み焼き	焼肉・	ステーキ	

## ■液体は、加熱する前にかき混ぜる

- ●水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、やけど・けが・ トッププレート破損の原因になります。
- ■いため物・焼き物をするときは、そばを離れない・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
  - ●少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因になります。
  - ●鍋の底が薄いものや反っているものは、強火で予熱すると赤熱することがあります。

## 「味しみこみ」設定時間の例

- ●おでん・豚の角煮など、じっくり味をしみこませたい調理…3~5時間
- ●里いもなどの含め煮…2~3 時間
- ●魚の煮付けなど…1時間

# 温度調節の目安(揚げ物)

食材・量などにより油温がずれることがあります。様子を見て、温度を調節してください。



#### 温度調節機能を正しく働かせるために

- ■必ず別売の天ぷら鍋を使う (P.22)
- ■油は 800g が基本
  - ●鍋は加熱部の中央に置く。
  - ●鍋底が反ったり変形していないものを使う。
  - ●鍋底・トッププレートの異物や汚れは取り除く。
  - トッププレートが熱いときに調理しない。
  - ●予熱を始めたら、油を継ぎ足したりしない。
  - ●熱い油を使って予熱しない。
  - ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油は使わない。
  - ●沈んでいる揚げカスはこまめに取り除く。

#### 油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します。

#### 切り目などを入れる

●えび

しか

尾の先を 🐾 切る。

●ししとう

皮をむき、両面に切り目

を入れる。

●ゆで卵 (うずらなど)

縦に切り込みを 串などを刺す。 入れる。

#### 水分をふき取る

- ●魚介類・しいたけ・ピーマンなどの野菜
- 竹串などで穴を開ける
- ●皮や薄皮のついたにんにくなど

ベーキングパウダーや砂糖を入れる

●ドーナツなどの生地

#### ■揚げすぎると破裂するので注意!

鍋に揚げ残しがないか、常に確認を!

- ●けんさきいか、するめいかなど
- ●ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜)
- ●コロッケ
- ●うずらのゆで卵、にんにくなど

団



#### 下準備

- 牛肉、焼き豆腐は食べやすい大きさに切る。
- ●しらたきは下ゆでして食べやすい長さに切る。
- 割り下の材料®を入れてひと煮立ちさせ、冷ましておく。

#### 作り方

- **①** 鍋に割り下の ⅓量を入れ、「加熱・火力6」で加熱する。
- 2 煮立ったら牛肉を1/5量くらい入れて煮る。
- ③ 肉の色が変わってきたら残りの材料と割り下を加えて煮る。 \*溶き卵につけていただく。

# すき焼き(関東風)

牛肉(すき焼き用)400g
生しいたけ(石づきを取る) 4枚
春菊(根元を切る) 1束
白ねぎ(斜め切り) 2本
焼き豆腐1丁
しらたき1パック
「しょうゆ 100m
A 水······ 300m
└ 砂糖・酒・みりん 各大さじ△

#### 白ねぎの切り方ひと工夫

白ねぎは5cm長さのぶつ切りにし、横に 4mm間隔くらいの切り込みを入れる。 (味が染み込みやすく、芯が中から抜け にくくなります)



- 豚肉、タラ、キムチ、豆腐は食べやすい大きさに切る。 鍋に@を入れ、「加熱・火力6」で加熱する。
  - 2 煮立ったら大根を加え、「火力3」で5分煮込む。
- ニラは5cmの長さに切り、えのきだけは石づきを 3 豚肉、タラ、キムチ、豆腐を加え、「火力6」で煮立て 「火力4」に下げてさらに5分煮込む。
  - 4 ニラ、えのきだけを加えてさっと煮る。

材料:4人分

下進備

豚薄切り肉 ······ 300g

タラの切り身 ………4切れ

白菜キムチ······ 300g 絹ごし豆腐 ······2T 大根······ 100g

ニラ………1束 えのきだけ ……… 1パック

取ってほぐしておく。

● 大根は皮をむき、薄い半月切りにする。

# 材料:4人分

		だし汁 500m
豚バラ薄切り肉	300g 💫	酒・しょうゆ …各大さじ1
にんじん・ニラ・すだち・	…適宜	_ 塩小さじ1

#### 作り方

- 白菜は1枚ずつはがし、白菜と豚肉を交互に4回重ねる。 \*お好みで、にんじんやニラを挟んでもよいでしょう。
- 2 ① を5cm幅に切り、鍋に隙間なく敷き詰める。
- 3 鍋に⊗を加えて、「加熱・火力6」で煮立て、ふたをして 「火力4」で火が通るまで煮る。
  - \*お好みで、すだちを搾っていただく。

# ちゃんご鍋

#### 材料:4人分

	「鶏ひき肉⋯⋯⋯⋯	300g
	にんにく・しょうが(すりお	ろし)…各1片
(A)	長ねぎ(みじん切り)	大さじ3
A		·····1個
	片栗粉	大さじ1
	_ ごま油	適量
鶏	もも肉	·····1枚
白	菜	¼切
玉	ねぎ	1個
$=\frac{1}{2}$	ラ(5cm長さに切る) ·······	1束
え	のきだけ(石づきを取る)・	1パック
		·····8枚
	<b>袞</b>	
ラ-	-メン	·····2袋
	「だし汁	
	酒	大さじ5
(B)	みりん・しょうゆ	… 各大さじ3



#### 下準備

- つくねの材料®を混ぜ合わせ、粘りがでるまでよくこねる。
- 鶏もも肉、野菜、豆腐は食べやすい大きさに切る。

#### 作り方

- 鍋に®を入れ、「加熱・火力6」で加熱する。
- 2 沸騰したら材料を入れる。
  - \*つくねはスプーンで丸め、沸騰しているところに入れる。

# で 材料:4人分

下準備

ん こんにゃく(4等分に切る) … 1枚 ごぼう天(半分に切る) …… 2本 ちくわ(半分に切る) ……… 2本 卵(ゆでて殻をむく) ……… 4個

「だし汁······· 1,000ml

しょうゆ・みりん…各大さじ3 酒・砂糖 …… 各大さじ1 塩………小さじ%

- 大根は皮をむいて2cmの輪切りにし、やわらかく 下ゆでする。(水からゆで、沸騰して約30分)
- こんにゃくは、さっと下ゆでしてアクを取る。
- ごぼう天は熱湯をかけ、油抜きをする。

- 鍋に⊗と材料を入れ、「加熱・火力6」で煮立たせる。
- 2 煮立ったら、いったん切る。
- ③「味しみこみ」で「3~5時間」に合わせ、スタートする。 \*ブザーが鳴って切れると出来上がり。

# お手入れ

# 蒸し物レシピ

●市販の蒸し板や底がザラザラした陶器は、鍋のフッ素樹脂を傷めないようにアルミ箔の上に 置いてください。


蒸し板を使うとき





●アルミ箔の中央に 硬貨大の穴を開ける (鍋底にできる気泡を抜くため)

※別売のIII調理器用蒸しケースや蒸し板(レシピブック付き) をお求めいただくと、幅広い蒸しメニューをお楽しみ いただけます。(P.22)



# 茶碗蒸し

#### 材料:4人分

	「だし汁	350m
<b>(A)</b>	薄口しょうゆ・みりん 各た 塩」	大さじ
	塩        /	さじク
鶏	肉	· 80g
	:うゆ	
えて	j	4尾
	いたけ	
34-	つば	· 適量
	まぼこ(3mm厚さ) ······	
ぎん	んなん(缶詰)	····8粒
迥.		····2個

#### 下準備

- Aを合わせて煮立て、冷ましておく。
- 鶏肉は2cm角に切り、しょうゆ少々で下味をつけておく。
- ●えびは尾を残して殻をむき、背わたを取る。
- 生しいたけは石づきを取って4等分に切る。
- みつばはさっとゆがいて結びみつばにする。



#### 作り方

- ボウルに卵を溶きほぐし、冷ました⊗を加え、よく混ぜてこす。
- 2 器にみつば以外の材料を入れ、卵液を注ぎ入れて浮いた泡をすくい取る。
- 3 鍋にアルミ箔を敷いて水800ml (器の高さの½程度)を注ぎ、「加熱・火力6」で、沸騰するまで加熱する。
- ◆ 器を並べてふたをし、「火力6」のまま3分、「火力2」に下げて 15分蒸す。

\*竹ぐしを刺してみて、何もつかなければ出来上がり。

# お手入れ

●お手入れは、プラグを抜き、冷えてから。



きれいにお使いいただくために で使用のたびにお手入れを 調理物・油が焼き付くと 取りにくくなります

#### 鉛

- 1 冷えてから薄めた台所用洗剤(中性) とやわらかいスポンジで洗う
- ② すぐに調理面や裏面の水気をふき取り、充分乾かす
  - ●金属製のたわし、粉末タイプの クレンザー、スポンジのナイロン面、 ナイロン製ネットに入ったスポンジ、 食器洗い乾燥機は使わない。

#### フッ素樹脂を傷めないために

- ●漂白剤など中性洗剤以外は使わない。※洗剤の注意書きを確認する!
- ■調理物を入れたままにしたり、水につけたまま長時間放置しない。

#### トッププレート

操作部

#### 軽い汚れ

吸気口

(左底面)

排気口

(後面:右側面)

絞ったふきんでふき取る

#### 油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めてふきんにしみ込ませ、ふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用 合成洗剤)は使わない。(変色の原因)

#### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を付け、 丸めたラップやアルミ箔でこすり取る

#### 本体周囲·操作部

よく絞ったふきんでふき取る

●本体を水洗いしたり、水をたっぷり含んだ ふきん・スポンジなどを使わない。 (電気部品に水が入り故障の原因)

#### 吸気口·排気口

**ほこりなどがたまっていたら掃除機で吸い取る** (ほこりが付いたままで使うと故障の原因)

# 故障かな?

# 故障かな?

●お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### ボタンを押しても受け付けない

#### 切タイマーが使えない

#### カウントタイマーが使えない

- ●表示と実際の油温がずれる 揚げ物の予熱時間が長すぎたり、 油温が低い
- 使用中に通電が止まっていた

#### 使用中に火力感がなくなる

#### 使用中に鍋から音がする

#### 本体から出る音が大きくなったり、 小さくなったりする

スイッチを切っているのに 本体が温かい

電源プラグを抜き差ししたとき に火花が飛ぶことがある

#### ここを確かめてください

#### ●プラグを確実に差し込んでいますか?

- 「揚げ物 | コースには、切タイマーが使えません。
- ●切タイマーを使用していませんか?
- ●「味しみごみ」コースには使えません。
- ●温度の高い油を予熱していませんか?
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしていませんか?
- 「1000W セーブ」を設定していませんか?

#### 切り忘れ自動 OFF

●「揚げ物 | コースで ] 時間、「加熱 | コースで2時間以上操作 をしていないと、自動的に通電が止まります。

#### 温度過昇防止機能

- ●鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に通電を制御します。 (温度が下がると自動的に火力は強くなります)
- ●空焼きすると働く場合もあります。(鍋の中をご確認ください)
- ●「1000W セーブ」を設定していませんか?
- ●鍋の種類によっては、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振 する音がします。(鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります)
- ●使用中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がする ことがありますが、異常ではありません。
- ●使用中にふたから「ピチッ」「パキッ」という音がすることが ありますが、異常ではありません。
- ●ファンの運転音は、火力に応じて3段階に分けています。 火力を下げると、音が小さくなります。
- ●プラグを接続していると、本体内蔵の電気部品で約1.2Wの 電力が消費されます。
- ●瞬間的な放電によるものです。異常ではありません。

# こんな表示が出たら・・・

#### 表示

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。



#### 吸・排気口目詰まり検知

■吸・排気口をふさいでいたり、ほこりがたまっていませんか?



#### 本体内部高温検知

- ●底が反ったり、変形している鍋を使っていませんか? (P.9)
- ●トッププレートや鍋底に異物がこびり付いていませんか?

#### 火力表示が点滅する



#### 鍋なし自動 OFF

小物自動 OFF

- ●鍋を置いていますか?
- ●使用中に鍋を外していませんか?
- ●鍋の位置が中央からずれていませんか?
- ●使えない鍋を載せていませんか? (P.8)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を加熱していませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を取り除いたあとスタート/切ボタンで表示を消してください。



※ピピ…とブザーでも お知らせ。

揚げ物そり鍋自動 OFF

- ●鍋の底に約 1 mm 以上の反りや変形がありませんか? (P.9)
- ●トッププレートや鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- ●予熱中に油を継ぎ足したり、トッププレートが熱いうちに揚げ物を していませんか?
- ●熱い油を使っていませんか?
- ●古い油を使っていませんか?
- ●揚げカスがたくさん沈んでいませんか?
- ●以上の処置で直らないときや、「<del>// | | | | | | | | | 表示</del>が出たときは・・・



- ●プラグを抜き、再度プラグを差し込んでみる。
- ⇒表示が消えない場合は、故障です。修理をご依頼ください。 表示内容 (日のあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

/ こんな表示が出たら

19

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です								
販売店	名							
電	話(	)	-					
お買い上	げ日	年	月	В				

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.18~19)でご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、**お買い上げ日と右の内容**をご連絡ください。

製	品名		がえいち IH 調理器
品		番	KZ-PG32
故障	☆────────────────────────────────────		できるだけ具体的に

●保証期間中は保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。 業務用的に使用された場合は、保証期間内で も原則として有料修理になります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

\*補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能 を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年 保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

■■■■■■■■ ※携帯電話・PHSからもご利用になれます ト記録話来号がご利用しただけない場合は

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

● 地区・時間帯によって	、集中修埋ご相	談窓口に転送させていただ。	く場合がごさいます。
		<b>7</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道地区	旭 川	<b>T</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海坦地区	帯広	<b>T</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	<b>T</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青森	<b>T</b> (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	<b>3</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
= 16.116.17		<b>2</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城	<b>2</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
		<b>T</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
		<b>T</b> (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木	<b>T</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		<b>3</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
		<b>T</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
		<b>3</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区		<b>T</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
		<b>3</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		<b>3</b> (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
		<b>3</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
		<b>T</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
		<b>3</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
		<b>3</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
		<b>3</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
		<b>3</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区		<b>T</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	<b>T</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
		<b>T</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
		<b>T</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
		<b>8</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		<b>3</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
>C 4/4 LIL C	大阪	<b>3</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区		<b>T</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		<b>T</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
		<b>T</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		<b>T</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
		<b>T</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		<b>T</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区		<b>T</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区		<b>T</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		<b>T</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
		<b>T</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		<b>T</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
		<b>T</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	<b>T</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	<b>T</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		<b>T</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		<b>T</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		<b>T</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		<b>T</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区		<b>T</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		<b>2</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		<b>2</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		<b>2</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区		<b>2</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
冲爬地区			
<b>前左州 季託来早け変更に</b>	かることがありま	すので、あらかじめご了承く	ださい

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

電							源	交流 100 V 50-60 Hz 共用		
消	消 費 電 力		力	1,400 W						
火	カ		調		節	( i	約)	75 W相当~1,400 W		
揚	げ物	温	度	調	調節(約)		約)	140°C ~ 200°C		
⊐	_		ド		長		さ	1.9 m		
本			体	大	き	さ	(約)	幅30.4 cm × 奥行34.5 cm × 高さ5.4 cm		
4			14	質	質 量(約)		(約)	2.5 kg		
				大	き	さ	(約)	内径24.4 cm 深さ7.2 cm		
	<b>鍋</b> 質 量(約)		(約)	1.8 kg						
				満:	水容	量	(約)	3.7 L		
	鍋			大	ト き さ (約)		(約)	幅36.0 cm × 奥行34.7 cm × 高さ20.4 cm		
使	用		時	質	量 (約)		(約)	4.3 kg		

●プラグを接続しただけでの消費電力は約1.2Wです。

# 別売品


●お買い上げの販売店へお問い合わせください。「税込·2012年8月現在」



III 調理器用蒸しケース\*

品番 2,310円 内径27.4 cm 深さ6.2 cm

番品 希望小売価格:KZ-SM1



5,250円 直径23.7 cm 高さ4.1 cm

IHI 調理器用蒸し板\*

別売品は、パナソニックの家電製品直販サイト





2,100  $\square$ 

「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

\*蒸しケースや蒸し板をお求めいただくと、幅広い蒸しメニューをお楽しみいただけます。

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

幅18 cm 奥行19 cm 14穴

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

3,150円



http://club.panasonic.jp/

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる」※このサービスはWEB限定のサービスです。

## 愛情点検

# 長年ご使用のIH調理器の点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ■コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた



事故防止のため、電源 プラグを抜いて、必ず 販売店に点検をご依頼 ください。

で使用中止

\*医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

# パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2012

22

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近く の修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修 理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合 には、お近くの修理で相談窓口へで連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫 化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによ る故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様 の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお 客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照く ださい。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対 応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますの でご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す るものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上 げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の 「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

#### **Panasonic**

持込修理

## IH 調理器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品	番		KZ-F	PG32	2
保証	期間	お買い上げ日	から 本作	本1年	間
** お買い	上げ日		年	月	日
* お客様	ご住 お名i 電	iii	<b>.</b>	<u>本</u>	様
* 販	住所	·店名			
売店					
	電	話(	)	_	,

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット 〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 電話 (077) 563-5211

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。